

Alternativ montering

Vi har erfart at det er en alternativ og muligens bedre monteringsmetode for dette kitet. Dette gjelder spesielt modeller som kom 2018/19 etter Can-Am ble levert med stab-stag. 2 ekstra hull må borres i bukplaten, og de fremre hullene på støtteplatene må brukes til de bakre hullene på selve festeplata. Se videre beskrivelse:

- Se bilde 1 for hvor de fremre boltene plasseres.
- Se fig 1 (neste side) for boring av 2 ekstra hull i bukplaten, samt bilde 2 for sluttresultat etter boring.
 - Se bilde 3 hvor brakett er ferdig montert.

BILDE 1



BILDE 2



FIG 1



BILDE 3

